

Montage und Gebrauchsanweisung



Anleitung zu REZ-Warmluftduschen:

Typ	K 740	M 740	K 760	M 760	Schutzklasse I
	K 740 E	M 740 E	K 760 E	M 760 E	

Wir haben diese Gebrauchsanweisung erstellt, damit Sie Ihr neues Gerät schnell und umfassend kennenlernen.

- Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme des Gerätes diese Anweisung aufmerksam durch, sie gibt wichtige Hinweise für die Sicherheit, den Gebrauch und die Wartung.
- Machen Sie sich in der Reihenfolge dieser Gebrauchsanweisung mit Ihrem neuen Gerät und seinen verschiedenen Funktionen vertraut.
- Beachten Sie alle Hinweise und Erklärungen, die sich auf die richtige Bedienung und Behandlung beziehen. Damit erreichen Sie ständige Einsatzbereitschaft und eine lange Lebensdauer Ihres Gerätes.
- Besonders sind die Hinweise zu berücksichtigen, die die Sicherheit betreffen. Sie helfen Unfälle verhüten und Ihr Gerät vor Schäden zu schützen.
- Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung auf, sie kann Ihnen später noch in manchen Fällen ein nützlicher Helfer sein.

Dieses Gerät entspricht den anerkannten Regeln der Technik und den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen für Elektrogeräte. Der Hersteller haftet nicht für evtl. Schäden, die durch nicht bestimmungsgemässen Gebrauch oder falsche Bedienung verursacht werden.

Warmluft	Haartrockner							
	K 740	M 740	K 740 E	M 740 E	K 760	M 760	K 760 E	M 760 E
Technische Daten:								
Betriebsspannung: 230 Volt/50Hz~								
Nennleistung 2000 Watt	x	x	x	x				
Heizleistung 1915 Watt	x	x	x	x				
Motorleistung 85 Watt	x	x	x	x				
Luftleistung 315m³/Std.	x	x	x	x				
Nennleistung 1800 Watt					x	x	x	x
Heizleistung 1715 Watt					x	x	x	x
Motorleistung 85 Watt					x	x	x	x
Luftleistung 258m³/Std.					x	x	x	x
Kunststoffgehäuse	x		x		x		x	
Metallgehäuse		x		x		x		x
Abmessungen:								
B 230/H 290/T 290 mm	x	x	x	x	x	x	x	x
Gewicht in kg	4,7	6,0	5,0	6,2	4,7	6,0	5,0	6,2
Ausstattung:								
ZA-Zeitautomatic eingestellt auf 2 Min. Laufzeit	x	x			x	x		
Zeitrelais-Einstellmöglichkeit 0-300 sec.	x	x			x	x		
Opto-Electronic Erfassungsbereich von 25-60 cm			x	x			x	x
Aggregate Netztrennstecker, intern	x	x	x	x	x	x	x	x
Betriebung über Münzzeitgeber möglich	x	x			x	x		
Sicherheitstemperaturbegrenzer	x	x	x	x	x	x	x	x
Opto-Sensor-Abschaltung			x	x			x	x
Motoren Thermosicherung	x	x	x	x	x	x	x	x
Energieverbrauchseinsparung = 50%			x	x			x	x
Für Säulenmontage vorgesehen	x	x	x	x	x	x	x	x
Farbtonwahl unbeschränkt	x	x	x	x	x	x	x	x
Swiss Made	x	x	x	x	x	x	x	x
Prüfzeichen:								
	x	x	x	x	x	x	x	x

Montageanweisung:

1. Gehäuse des Apparates entfernen durch Lösen der oberen, bzw. Entfernen der unteren Gehäuseschraube.
2. Mit Hilfe der beiliegenden Bohrschablone 4 Montagelöcher, ø 8 mm, bohren und die mitgelieferten Dübel einsetzen.
3. Aggregat mit den mitgelieferten Schrauben an die Wand montieren.

Mit der Montage ist ein autorisierter Fachmann zu beauftragen, damit gewährleistet ist, dass das Gerät unter Beachtung der Sicherheitsvorschriften angeschlossen wird. In Räumen mit Duschen und Badewannen darf das Gerät nicht innerhalb der in den VDE-Vorschriften festgelegten Sicherheitsbereiche (0,6 m zum Dusch- bzw. Badewannenrand und 1,2 m zu Brauseköpfen) angebracht werden. Dieser Haartrockner muss ausserhalb der Reichweite einer Person, die eine Badewanne oder Dusche benutzt, befestigt werden.

Installationsseitig ist eine allpolige Trennvorrichtung vom Netz mit einer Kontaktöffnungsweite von mind. 3 mm pro Pol vorzusehen. Als zusätzlicher Schutz wird die Installation eines Fehlerstromschutzschalters mit mindestens 30 mA im Badezimmerstromkreis empfohlen.

(Diese Apparate sind nicht für den Hausgebrauch, sondern für die Verwendung in öffentlichen Anlagen und Betrieben bestimmt. Anschluss für festverlegte Leitungen.)

Inbetriebsetzung:

- Bei Apparaten mit Zeitautomatic:
Durch Betätigen des Druckknopfs im Gehäuse wird das Gerät eingeschaltet und stellt durch das Zeitrelais automatisch ab (regulierbar von 0-300 Sekunden Laufzeit)
- Bei Apparaten mit Opto-electronischem Näherungsschalter wird das Gerät berührungslos ein- und abgeschaltet.
Die Schalthempfindlichkeit kann vom Fachmann verändert werden, indem an der Opto Electronic beim Symbol + - mit einem Schraubendreher Gr. 0 die Erfassungsdistanz von 25-60 cm eingestellt werden kann.

Reinigung und Pflege:

Es ist zu beachten, dass bei intensiver Benützung des Haartrockners das Gerät mindestens 4 mal pro Jahr gründlich gereinigt werden muss. Nur so ist ein einwandfreies und sicheres Funktionieren gewährleistet.

- Diese Wartung ist durch einen autorisierten Fachmann auszuführen.

Vorgang:

Stromzufuhr abschalten.

Kontrolle der Abschaltung durch Betätigen des Haartrockners vornehmen. Wenn der Trockner nicht mehr läuft mit einem Schraubendreher obere Gehäuseschraube lösen und untere Schraube herausnehmen. Jetzt wichtig: 3 Pol. weissen Kontaktstecker mit Bezeichnung N L ausziehen, somit ist das Aggregat garantiert stromlos. Mit einem Pinsel die Ventilator-Lamellen ausstauben. Das Heizelement durch Abnehmen der beiden Klammern herausnehmen und sorgfältig von Staub und Fuseln reinigen.

Bitte beachten Sie, dass der Überhitzungs-Schutz Thermostat nicht verletzt wird, ansonsten das Gerät aus Sicherheitsgründen nicht mehr läuft. Ventilatorflügel drehen, Staub fällt heraus. Fertig.

Wiederinbetriebsetzung in umgekehrter Reihenfolge.

Kontrolllauf - Betriebsübergabe.

Sicherheitshinweis:

Bei einer allfälligen Beschädigung des Apparates (z. B. Heizelement, Anschlussleitung o. ä., muss der Hersteller oder ein Fachbetrieb konsultiert werden!

- Prüfen Sie vor Anschluss des Gerätes, ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit derjenigen Ihres Hausanschlusses übereinstimmt. Das Typenschild finden Sie auf der unteren Gehäusefläche.
- Bitte beachten Sie, dass beim unsachgemässen Umgang mit Elektrogeräten Gefahren entstehen können, die möglicherweise von Kindern nicht erkannt werden.
- Übergeben Sie diese Gebrauchsanweisung auch anderen Benutzern des Gerätes, damit auch diese sich über alle Funktionen und Hinweise informieren können.
- Schalten Sie grundsätzlich vor allen Eingriffen und Reinigung die Netzzuleitung allpolig ab. (Hauptschalter)

Transportschäden:

Den Inhalt der Sendung kontrollieren. Allfällige Transportschäden nach Erhalt der Ware dem zuständigen Spediteur, der Post- oder Bahnstelle unverzüglich melden.

Garantie:

2 Jahre ab Fakturadatum

Die Fabrikationsnummer des Apparates ersetzt den Garantieschein, Reparaturen die auf fehlerhaften Anschluss, Gewaltanwendung oder mangelhafte Bedienung zurückzuführen sind, fallen nicht unter Garantie.

Produktehaftpflicht:

Wir haften nicht für allfällige Schäden und Betriebsunfälle, welche auf unsachgemässen Elektroanschluss, fahrlässige Wartung, vandalenartige Zerstörung oder Transportschäden zurückzuführen sind.

Reparaturservice:

Bei Reparaturen oder Unterhalt rufen Sie uns an unter Telefon ++41 27 922 40 92.

Schlussanmerkung:

Ist ein Eingriff zwecks Wartung oder einer Störung in das Gerät notwendig, so lesen Sie diese Gebrauchsanleitung aufmerksam durch. Bei Unsicherheit konsultieren Sie den Hersteller oder einen zuständigen Fachbetrieb.

CH-3904 Naters, September 1997 RY